

## Reset Epson L1210, L3210, L3250, L3251, L3260, L5290



**AVISO 01:** Antes de iniciar o Download Desative seu Antivírus temporariamente, caso não saiba o procedimento digita no Google " Como desativar o antivírus NOME DO SEU ANTIVÍRUS temporariamente" para Evitar Aviso de Falso Positivo, após concluir o reset, Ativar a proteção novamente! Dúvida ao vendedor no campo de mensagem do site de compra




**AVISO 02:** Antes de iniciar o Reset Ligue sua impressora via CABO diretamente ao Computador, acesse a fila de impressão e veja se há documentos pendentes na fila, se houver excluir para evitar travamentos no uso do reset

**ETAPA 01:** Selecione enviado pelo vendedor ou o Link abaixo, ou só clique nele para iniciar o Download do Reset


Nome	Data de modificação	Tipo	Tamanho
AdjProg	10/12/2021 15:40	Aplicativo	2.060 KB
apdadv.dll	15/05/2021 04:30	Extensão de aplica...	100 KB
caution	15/05/2021 04:30	Arquivo BMP	5 KB
EditText	15/05/2021 04:30	Media file	12 KB
ErrorDetail	15/05/2021 04:30	Media file	24 KB
F2_discharge.prm	15/05/2021 04:30	Arquivo PRN	2 KB
headid	15/05/2021 04:30	Arquivo BMP	209 KB
LimitSample	15/05/2021 04:30	Aplicativo	52 KB
LimitSample.exe.config	15/05/2021 04:30	Arquivo CONFIG	1 KB
nw_resetdata	15/05/2021 04:30	Media file	16 KB
prnerror	15/05/2021 04:30	Arquivo BMP	17 KB
prmidle	15/05/2021 04:30	Arquivo BMP	17 KB
StrGene.dll	15/05/2021 04:30	Extensão de aplica...	86 KB

**ETAPA 03:** Após abrir o reset ele ficará na TELA DE ATIVAÇÃO conforme exemplo abaixo, nessa tela existe um código chamado **Hardware ID** , selecione e copie esse código e envie ele ao vendedor via mensagem no site de compra ou no meio de comunicação da compra




**ETAPA 04:** Após o vendedor receber o código de ativação ele vai lhe retorna com uma chave de ativação conforme exemplo abaixo, você deve cópia o código (CHAVE) que recebeu e colar dentro do campo do reset onde tem escrito KEY cole a chave, depois em **Registration Information Name** digite **L3210-L3250** tudo maiúsculo, depois clique em Register para registrar o reset e ele vai abrir


CYFLNY7EPYWQZKKF92P6H7NMYYD7Y3FCXQ892UKJ5LJ3KN5QUTXQ9T  
CB82CZ6LV57




**ETAPA 05:** Após abrir clique em ACCEPT depois em Select




**ETAPA 06 :** Em MOEL NAME selecione o Modelo de sua Impressora , depois em PORT selecione o Modelo de sua impressora que aparece entre ( ) exemplo (L3210 Series) de por fim que em OK






**ETAPA 07:** Ao voltar para tela inicial clique em Particular adjustment mode, Na próxima janela, procure na lista central a sessão ---- Maintenance ---- , e logo abaixo selecione o item "Waste ink pad counter" e clique em OK.



**ETAPA 08:** Na próxima janela, clique no botão "Check". observe o resultado que irá aparecer ao lado do sinal de % , se for entre 94% a 100% há necessidade de reset, conforme o exemplo da imagem abaixo no LADO DIREITO é necessário, caso esteja abaixo de 94% não precisa continuar pois não é reset, se estiver entre 94% a 100% siga para próximo etapa.



**ETAPA 09:** Para efetuar o RESET, marque as opções "Main pad counter" e "Platen pad counter" e Ink System pad counter, após clique no botão "Initialize", aparecerá uma pequena janela clique em OK para confirmar, e a o aparecer outra pequena janela com os dizeres : "Turn off the printer", PRIMEIRO DESLIGUE sua Epson no botão POWER (Liga/Desliga) do equipamento e DEPOIS clique no botão OK e na Próxima Janela em OK novamente e pronto resete está concluído.



Ao aparecer essa mensagem a esquerda com os dizeres "Turn off the printer" você tem que Desligar a impressora no botão POWER e depois Ligar novamente , feito isso clique em OK e depois OK novamente e o reset estará concluído



**ETAPA 10:** Encerre o programa clicando em Finish, depois em Previous e finalmente em Quit.

## AVISO!

APÓS O RESET RECOMENDAMOS QUE SEJA FEITO A TROCA DAS ALMOFADAS CASO TENHA NOVAS PARA SUBSTITUIÇÃO OU LAVAR E SECAR BEM CASO NÃO TENHA ALMOFADAS NOVAS, EM ATÉ 5 DIAS APÓS O RESET PARA EVITAR VAZAMENTOS POR EXCESSO DE TINTAS NAS ALMOFADAS

